

ระบบการเคลือบเงาพื้นไม้ด้วยแวร์กช์ชี้ผึ้ง	บริเวณ.....
วัน เวลา ที่ทำ.....	Traffic Wax Liquid
<p style="text-align: center;">วิธีการลงแวร์กช์ชี้ผึ้ง</p> <p>1. เช็ดพื้นให้สะอาดด้วยน้ำยาเช็ดพื้นประจำวัน และปล่อยให้พื้นแห้งสนิท</p>  <p>2. เปิดฝาถังคนให้ชี้ผึ้งที่นอนก้นขากับน้ำมัน หรือใช้วิธีเขย่าถังก่อนแล้วเทลงในถังบีบมือป</p>  <p>3. ใช้ไม้มือปพร้อมผ้ามือปที่แห้ง จุ่มแวร์กช์ชี้ผึ้ง และบีบผ้าน้ำเพียงหมาดๆ ทาลงบนพื้นไม้ที่จะส่วน จนทั่ว</p>  <p>4. ปล่อยให้แวร์กช์ชี้ผึ้งแห้งสนิท ประมาณ 30 นาทีสังเกตได้ว่าพื้นจะเป็นฝ้าขาวขึ้นมาทั่วบริเวณ</p>  <p>5. ใช้เครื่องขัดพื้นกับแผ่นสีแดงเดินบีบเงาให้ทั่ว</p>  <p>6. พื้นไม้ก็จะเงางามขึ้นมาดูสวยงามเป็นธรรมชาติ</p> <p><u>ข้อแนะนำ</u></p> <p>นำยาล้างลอกแวร์กช์ไม่ควรใช้กับพื้นไม้ที่มีการย้อมสี หรือเคลือบยูรีเทนไว้ เพราะหลังจากขัดล้างแล้วจะเหลือแต่พื้นไม้ที่สะอาดกลับมาเป็นธรรมชาติ</p> 	เครื่องมือและอุปกรณ์ <ol style="list-style-type: none"> 1. เครื่องขัดรอบตัว 2. ประท่าน้ำเตย 3. แผ่นขัดสีแดง 4. ถังบีบมือป 5. ไม้มือปพร้อมผ้า 6. ป้ายเตือน <p>ชุดควบคุม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ต้องคนชี้ผึ้งให้ข้า กันทุกครั้งก่อนใช้ 2. ก่อนจะบีบเงาต้องรอให้ชี้ผึ้งแห้งสนิท 3. ห้ามใช้กับพื้นที่มี การเคลือบยูรีเทน อยู่แล้ว

*** การบำรุงรักษาประจำวัน ดันผู้น, เช็ดทำความสะอาด, บีบแห้ง, และ เคลือบทับแล้วบีบเงาตามตารางวางแผนงาน

บริษัท จอนสันดีเวอร์ช์ (ประเทศไทย) จำกัด



87/2 ซอยเชิงดาว เขต 17 ถนนวิทยุ แขวงคลองพิบูลย์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. (66) 26853777 โทรสาร. (66) 26853789

มาตรฐานงานบำรุงรักษาพื้นที่ไม้ โดยการเคลือบเงาด้วยแอลกอฮอล์พิเศษ

ตารางระบบการบำรุงรักษาตามลักษณะของการสัญจร			
กรรมวิธีในการบำรุงรักษา	สัญจรน้อย	สัญจรถบกาง	สัญจรมาก
ขัดล้าง/เคลือบเงาแล้วป่นแห้ง	3 ปี	2 ปี	1 ปี
คันผุน	ทุกวัน	ทุกวัน	ทุกวัน
เช็คทำความสะอาด	ทุกวัน	ทุกวัน	ทุกวัน
ป่นแห้ง	ทุกลับปดาห์	ทุก 3 วัน	ทุกวัน
เคลือบพิเศษทับแล้วป่นแห้ง	3 เดือน	2 เดือน	1 เดือน

บริเวณ	ความถี่ (จำนวนครั้ง) การบำรุงรักษา					ผลิตภัณฑ์ที่ใช้	อัตราส่วนผสม
ขั้นตอนในการบำรุงรักษา	ทุกวัน	ทุกลับปดาห์	ทุกเดือน				
การขัดล้างพื้น							
การเคลือบเงาแล้วป่นแห้ง							
การคันผุน							
การเช็คทำความสะอาด							
การเคลือบพิเศษทับแล้วป่นแห้ง							

ระบบการเคลือบเงาพื้นไม้ด้วยแวร์กช์สูตรนำ	บริเวณ..... วัน เวลา ที่ทำ.....
<p style="text-align: center;">วิธีการทำ</p> <p>1. เตรียมพื้นไม้ให้สะอาดก่อน หากมีแวร์กช์เก่าตกรักษาอยู่ให้ขัดล้างออกให้หมด แล้วเช็ดด้วยผ้าเปล่าให้สะอาด</p> 	<p style="text-align: center;">เคนิโธ</p> 
<p>2. ปล่อยให้พื้นไม้แห้งสนิทประมาณ 30 นาที โดยจัดวางป้ายเตือนเพื่อให้ผู้ที่ผ่านไปมาทราบ</p> 	<p>เครื่องมือและอุปกรณ์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ถังบีบมือป 2. ไม้มือปพร้อมผ้า 3. ป้ายเตือน
<p>3. เทน้ำยา Lenio ลงในถังบีบมือป แล้วบีบผ้าให้พอหมาด ทาลงพื้นไม้ทีละส่วนจนทั่ว</p> 	<p>ข้อควรคุณ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ก่อนเคลือบเงาต้องมั่นใจว่าพื้นไม้มีฝุ่นละอองตกค้าง 2. ในการลงทับแต่ละเที่ยวต้องให้น้ำยาแห้งสนิท
<p>4. รอให้แห้งสนิทอย่างน้อยประมาณ 30 นาที</p> 	
<p>5. ใช้เครื่องขัดพื้นรอบต่ำกับแผ่นขัดสีแดง บีบแห้งให้ผิวเนียนเรียบจนทั่ว แล้วจึงค่อยทบทับในแต่ละเที่ยว ลงไประย่างน้อย 3 โดยเที่ยวสุดท้ายไม่ต้องบีบแห้ง</p> 	
<p>6. พื้นไม้ก็จะเงางามขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด โดยเกิดจากการสร้างฟิล์มปักป้องพื้นผิว</p> 	
<p>ข้อแนะนำ น้ำยาล้างลอกแวร์กช์ไม่ควรใช้กับพื้นไม้ที่มีการย้อมสี หรือเคลือบอยู่รีเกนไว้ เพราะหลังจากขัดล้างแล้วจะเหลือแต่พื้นไม้ที่สะอาดกลับมาเป็นธรรมชาติ</p>	

มาตรฐานงานบำรุงรักษาพื้นไม้ โดยการเคลือบเงาด้วยแวร์กซ์สูตรนำทีออกแบบมาโดยเฉพาะ

ตารางระบบการบำรุงรักษาตามลักษณะของการสัญจร			
กรรมวิธีในการบำรุงรักษา	สัญจรน้อย	สัญจรปานกลาง	สัญจรมาก
ขัดล้าง/เคลือบเงา	18 เดือน	1 ปี	6 เดือน
คันผู้น	ทุกวัน	ทุกวัน	ทุกวัน
เช็คทำความสะอาด	ทุกวัน	ทุกวัน	ทุกวัน
ป่นเงา (สเปรย์บับฟ)	ทุกลับปดาห	ทุก 3 วัน	ทุกวัน
ทำสเปรย์คลีน	เมื่อผิวสกปรก	เมื่อผิวสกปรก	เมื่อผิวสกปรก
ลอกผิวแวร์กซ์และเคลือบทับ	3 เดือน	2 เดือน	1 เดือน


บริเวณ	ความถี่ (จำนวนครั้ง) การบำรุงรักษา					ผลิตภัณฑ์ที่ใช้	อัตราส่วนผสม
ขั้นตอนในการบำรุงรักษา	ทุกวัน	ทุกลับปดาห	ทุกเดือน				
การขัดล้างพื้น							
การเคลือบเงา							
การคันผู้น							
การเช็คทำความสะอาด							
การป่นเงา (สเปรย์บับฟ)							
การทำสเปรย์คลีน							
การลอกผิวแวร์กซ์							
การเคลือบแวร์กซ์ทับ							

ระบบการเคลือบโพลียูริเทน 100% (สูตรน้ำ) บนพื้นไม้	บริเวณ.....
<p>วัน เวลา ที่ทำ.....</p> 	<p>Traffic</p>  <p>เครื่องมือและอุปกรณ์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.เครื่องขัดพื้นรอบตัว 2.ชุดดูดฝุ่น 3.แผ่น Sand Screen 4.แผ่นทรายและไยจับ 5.แผ่นขัด 6.มือปะเปียก, มือปะแห้ง 7.,ลูกกลิ้ง <p>จุดควบคุม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ก่อนเคลือบงานต้อง มั่นใจว่าพื้นไม้มีฝุ่น ละอองตกค้าง 2.ในการลงทับแต่ละ เที่ยวต้องให้น้ำยา แห้งสนิทที่สุด

ระบบการดันฝุ่นและเช็ดประจำวันพื้นไม้ที่เคลือบโพลียูริเทน	บริเวณ.....
การบำรุงรักษาประจำวัน	Conq -R-Dust & HDF Cleaner
<p style="text-align: center;">วิธีการบำรุงรักษาประจำวัน</p> <p>1. กำจัดสิ่งสกปรกประเภทแห้งออกจากพื้นให้หมดโดยวิธีเดินดันฝุ่นให้ทั่ว (มือปัดน้ำพื้นที่ฉีดน้ำยา คงส์ เคอร์ตัลส์ ไว้ต้องผึ่งให้แห้งสนิท ก่อนนำมาใช้งาน)</p>  <p>2. เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยา เอชดีโอฟ คลีนเนอร์ ในอัตราส่วนผสม 1:80-100 (หากพื้นสกปรกมากผสม 1:40) โดยบีบมือป์ ผ้ามือไปให้หมดๆ ก่อนเช็ดพื้น</p>  <p>3. ปล่อยให้พื้นแห้งสนิท ก่อนเปิดให้มีการสัญจร</p> 	  <p>เครื่องมือและอุปกรณ์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มือปัดน้ำพื้น 2. มือปูพื้น 3. ถังบีบมือป์ 4. ป้ายเตือน
	<p>ข้อควรคุณ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ก่อนดันฝุ่นต้องมั่นใจว่าไม่มีน้ำมันดันฝุ่นแห้งสนิດดีแล้ว 2. ก่อนจะเช็ดทำความสะอาด ให้ดันฝุ่นก่อน 3. เปลี่ยนถ่ายน้ำในถังบีบมือป์เมื่อเห็นว่าเริ่มสกปรก

ระบบการบำรุงรักษาพื้นไม้ที่เคลือบโพลีย์เรกน์ เมื่อสภาพผิวนิ่มไม่สะอาดสดใส ให้กลับมาสวยงามขึ้น	บริเวณ..... วัน เวลา ที่ทำ.....
<p style="text-align: center;">วิธีการบำรุงรักษา</p> <p>1. กำจัดสิ่งสกปรกประเภทแห้งออกจากพื้นให้หมด โดยวิธีเดินดันฟุ่นให้ทั่ว (มือปัดน้ำยา คงส์ เครื่องดูดฝุ่นที่ฉีดน้ำยา ไวนิลต้องผึ่งให้แห้งสนิท ก่อนนำมาใช้งาน)</p>  <p>2. เช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยา เอชดีโอฟ คลีนเนอร์ ในอัตราส่วน 1:80-100 (หากพื้นสกปรกมากผสม 1:40) โดยบีบผ้ามือป้ายามาๆ ก่อนเช็ดพื้น</p>  <p>3. เมื่อเตรียมพื้นสะอาด และแห้งสนิດดีแล้ว ให้บีบเฟรชชั่นอัพแต่พอหมาดลงบนชุดมือป้ายสังเคราะห์สำหรับทาพื้นไม้ที่ไม่อมน้ำยามากเกินไป แต่รายน้ำยาได้ดี</p>  <p>4. บีบเฟรชชั่น อัพ ลงบนพื้นไม้ที่จะทาทีละส่วน แล้วสวิงค์ มือป้ายามาๆ ก็จะติดตัวเอง ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 30 นาที</p>  <p>5. เมื่อเที่ยวแรกแห้งสนิทแล้ว ให้ทาเฟรชชั่น อัพ เที่ยวที่ 2 อีกรัง แล้วรอให้แห้งสนิท พื้นก็จะกลับมาดูสะอาดสดใส สวยงามมากกว่าเดิม</p> 	<p style="text-align: center;">Freshen Up</p>   <p>เครื่องมือและอุปกรณ์</p> <ol style="list-style-type: none"> มือปัดน้ำยา มือปฐพื้น ถังบีบมือป ชุดมือป้ายสังเคราะห์สำหรับทาพื้น ป้ายเตือน <p>ข้อควรคุณ</p> <ol style="list-style-type: none"> ก่อนทานำน้ำยาจะต้องมั่นใจว่าพื้นไม้มีฟุ่นและสิ่งสกปรกตาก็จะต้องหายไป ในการทานำน้ำยาทันเที่ยวที่ 2 ต้องให้น้ำยาแห้งสนิทที่สุด

ระบบการบำรุงรักษาพื้นไม้ที่เคลือบด้วยโพลี ยูริเทน โดยสภาพผิวยูริเทนเริ่มเป็นรอยขีดข่วนและสกปรก ให้กลับมาสะอาดสดใส	บริเวณ.....
วัน เวลา ที่ทำ.....	Prep 
<p style="text-align: center;">วิธีการทำ</p> <p>1. หลังจากเดินดันผู้น า และ เช็ดพื้นให้สะอาดจนทั่วแล้วฉีด Prep ลงบนพื้นผิวที่จะขัด</p>  <p>2. ขัดตามทันที เพื่อตัดเอาผิวยูริเทนที่สกปรกออกให้หมด ด้วย เครื่องขัดพื้นรอบตัว กับแผ่นขัดลีเชี่ยว</p>  <p>3. กีบผู้น าและเช็ดพื้นให้สะอาด แล้วรอให้พื้นแห้งสนิท</p>  <p>4. ทาทับด้วยเฟรชชั่น อัฟ 2 เที่ยว แต่ละเที่ยวรอให้แห้งทั้งสนิทอย่างน้อย 30 นาที</p>  <p>5. พื้นจะกลับมาดูสะอาด สดใส สวยงามมากกว่าเดิม</p> 	<p>เครื่องมือและอุปกรณ์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มือปัดผู้น า 2. มือปฐพื้น 3. ถังบีบมือป 4. มือป้ายสังเคราะห์สำหรับงานน้ำยา 5. ป้ายเตือน 6. เครื่องขัดพื้น 7. แผ่นขัดลีเชี่ยว <p>ข้อควรคุณ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ก่อนลงน้ำยาจะต้อง มั่นใจว่าพื้นไม่มีผู้น า และสิ่งสกปรก ตกค้าง 2. ในการงานน้ำยาทับ เที่ยวที่ 2 ต้องให้น้ำยาแห้งทั้งสนิทที่สุด

<p>ระบบการลอกผิวแล้วเคลือบหับพื้นไม้ที่เคลือบโพลิยูลีเกนโดยสภาพผิวเมื่อรอยขีดข่วนมากและสกปรกมากขึ้น ให้กลับมาดูสะอาดสดใส</p> <p>วัน เวลา ที่ทำ.....</p>	<p>บริเวณ.....</p>
<p>วิธีการลอกผิวแล้วเคลือบหับ</p> <p>1. หลังจากเดินดันฝุ่น เช็คพื้นสะอาด และรอจนแห้งสนิทดีแล้ว ให้ฉีด Prep ลงบนพื้นผิวที่จะขัดที่ละล่วน</p>  <p>2. ขัดตามทันที เพื่อตัดเอาผิวหยาบกันที่เป็นรอยและสกปรกออกให้หมด ด้วยเครื่องขัดพื้นรอบตัว กับแผ่นขัดลีเชี่ยว</p>  <p>3. เก็บฝุ่นและเช็คพื้นให้สะอาด รอให้พื้นแห้งสนิทจากนั้น ขันตอนต่อไป คือเดี่ยมชุดแผ่นทรายและไจจ์ เพื่อขัดให้ผิวนียนเรียบ</p>  <p>4. โดยขัดด้วยเครื่องขัดพื้นรอบตัว ติดอุปกรณ์สำหรับขัดไม้ครบชุด เพื่อให่ง่ายต่อการขัด และฝุ่นไม่ฟุ้งกระจาย</p>  <p>5. หลังจากขัดผิวนียนเรียบดีแล้ว เก็บฝุ่น และ เช็คพื้นให้สะอาด เมื่อพื้นแห้งสนิท ให้ทาหับด้วย ทรานฟิก 2 เที่ยวโดยแต่ละเที่ยว รอให้แห้งสนิทอย่างน้อย 2 ชั่วโมง</p>  <p>6. พื้นก็จะกลับมาสะอาดสวยงามเหมือนใหม่ โดยประทายดเวลา และค่าใช้จ่ายมากกว่าที่ปล่อยให้พื้นทรุดโกร姆มาก แล้วต้องกลับไปทำครั้งใหญ่ ที่ยุ่งยาก</p> 	<p>Traffic</p>  <p>เครื่องมือและอุปกรณ์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เครื่องขัดพื้นรอบตัว 2. ชุดดูดฝุ่น 3. แผ่นทรายและไจจ์ 4. แผ่นขัดลีเชี่ยว 5. มือปืนยก, มือป้ำหั่ง 6. ถุงกลึง 7. ป้ายเตือน <p>จุดควบคุม</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ก่อนลงน้ำยาจะต้องมั่นใจว่าพื้นไม่มีฝุ่น และลิ้งสกปรก ตกค้าง 2. ในการทาหน้ายาหับ เที่ยวที่ 2 ต้องให้น้ำยาแห้งสนิทที่สุด

มาตรฐานงานบำรุงรักษาพื้นไม้ โดยการเคลือบเงาด้วยระบบยูรีเทนสูตรนำ

ตารางระบบการบำรุงรักษาตามลักษณะของการสัญจร			
กรรมวิธีในการบำรุงรักษา	สัญจรน้อย	สัญจรถันกลาง	สัญจรมาก
ขัดผิวไม้/เคลือบเงา	5 ปี	4 ปี	3 ปี
คันผู้น	ทุกวัน	ทุกวัน	ทุกวัน
เช็คทำความสะอาด	ทุกวัน	ทุกวัน	ทุกวัน
ทำให้ผิวน้ำสดใส	3 เดือน	2 เดือน	1 เดือน
ลอกผิว/การลงยูรีเทนทับ	18 เดือน	1 ปี	6 เดือน

บริเวณ	ความถี่ (จำนวนครั้ง) การบำรุงรักษา					ผลิตภัณฑ์ที่ใช้	อัตราส่วนผสม
ขั้นตอนในการบำรุงรักษา	ทุกวัน	ทุกสัปดาห์	ทุกเดือน	ไตรมาส	ปี		
การขัดผิวไม้							
การเคลือบเงา							
การคันผู้น							
การเช็คทำความสะอาด							
การทำให้ผิวน้ำสดใส							
การลอกผิว/yuri							
การเคลือบยูรีเทนทับ							